

设备售后安装要求

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

| 项目 | 要求 | 提供单位 | 备注 |
|---|---|------|----------|
| 电源 | 电压单相 220VAC±10%，频率 50HZ，功率 9KW | 客户提供 | |
| 空气开关  | 连接空气开关，需准备不小于 50A 的双级空气开关 | 客户提供 | |
| 新国标插线板  | 需准备一个单相电压 AC 220V/50HZ，最大电流 10A 的插线板 | 客户提供 | |
| 气源 | 清洗气体：需要一瓶 40 升的氮气 工作气体：需要一瓶 40 升的氢气 | 客户提供 | 气瓶需配上减压阀 |
| 气管 | 需准备内径 $\Phi 30\text{mm}$ 的气管连接到安全阀的出气口，并将气管伸出室外 | 客户提供 | |
| 实验室环境 | 实验室不能有粉尘不会产生明火 实验室需有排风设备 实验室需有防爆功能 | 客户提供 | |
| 接地 | 电阻小于 4Ω 的接地线 | 客户提供 | |